



*Simple & Convivial,
Assurer la traçabilité de vos rondes,
Informatiser votre parcours de ronde,
Diffuser vos rondes par mail....*

Compatible:



CP600 – CP600 ATEX



CP5000 – R ou F



CP7000 – R

Le logiciel *WinScore* vous permet de récupérer les données enregistrées dans votre contrôleur de rondes (CP600, CP5000 ou CP7000).

Il permet :

- la gestion de vos rondes
- le vidage de l'ensemble de vos contrôleurs
- la gestion des noms d'agents
- la gestion des points incidents
- d'imprimer la ronde avec les manquants
- d'envoyer la ronde par courriel
- l'archivage des données
- protection de la configuration par mot de passe

SCORE MB

ZAC La Clé Saint Pierre – 24 Rue Clément ADER– Bât.B1 – Saint Pierre du Perray


☎ : 01.60.13.00.31 📠 : 01.69.30.28.82 E-Mail : info@score-mb.fr

LES FONCTIONS :

INFORMATISER LE PARCOURS DE RONDE


- **Multi-sites** : Gestion simultanée de plusieurs sites quelques soit le nombre de rondes et le nombre de clients.
- **Multi-rondes** : Un site peut contenir plusieurs clients ayant chacun une ou plusieurs rondes.
- **Multi-clients** : Possibilité de diffuser indépendamment ses rondes par clients.

VISUALISATION DE VOS RONDES SUR PLAN



PLANIFICATION HEBDOMADAIRE DES RONDES

Cela vous permet de consulter toutes les rondes planifiées qui sont à effectuer



PERSONNALISATION

Vous avez la possibilité de personnaliser le logiciel ainsi que les impressions

DATE	HEURE	LIBELLE	INFO	SITE	CLIENT
	15:37	((00230060FEE4))	Point inconnu Temp sT= 0.00		



DIFFUSION PAR COURRIEL

A vous de choisir :



- Envoi manuel.
- Envoi systématique après un vidage.
- Ou, aucune diffusion.

ARCHIVAGE

L'archivage vous permet de conserver sous type de support (cd room, clef USB, Disque Dur...) vos rondes afin d'en exploiter les résultats.

GRAPHIQUE & STATISTIQUE

Exploiter l'ensemble de vos Résultats



EN OPTION :

LOGICIEL EN VERSION MULTIPOSTES

Installé votre logiciel en Réseau afin d'exploiter les résultats depuis plusieurs postes. Seuls les postes possédant un dongle USB peuvent vider les contrôleurs de rondes : CP600, CP5000 et Solyan...

